

ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΕΣ RANCO

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ bar /psi	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ bar /psi	ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	
016-6703	0,4 - 7 9- 100	0,6 - 4 9-57	ΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΧΑΜΗΛΗΣ
016-6750	7 - 30 100-430	2,5 - 8 35- 115	ΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΥΨΗΛΗΣ
016-6751	7 - 30 100 - 430	3,2 fix 45 fix	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	ΥΨΗΛΗΣ
017-4701	0,4 - 7 12 - 100	0,6 - 4 9 - 57	ΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΧΑΜΗΛΗΣ
	7 - 30 100-430	3,5 fix 50 fix		ΥΨΗΛΗΣ
017-4705	0,4 - 7 12 - 100	0,6 - 4 9 - 57	ΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΧΑΜΗΛΗΣ
	7 - 30 100-430	3,5 fix 50 fix	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	ΥΨΗΛΗΣ
017-4703	0,4 - 7 12 - 100	0,6 - 4 9 - 57	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	ΧΑΜΗΛΗΣ
	7 - 30 100-430	3,5 fix 50 fix	ΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΥΨΗΛΗΣ



ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ RANCO

Χρησιμοποιείται για την προστασία του συμπιεστή από ανεπαρκή λίπανση. Διακόπτει αν μετά από 120 δευτερόλεπτα δεν δημιουργηθεί μεταξύ του κάρτερ του συμπιεστή και της αντλίας λαδιού η προκαθορισμένη διαφορά πίεσης.

Η επαναφορά είναι χειροκίνητη (reset)

Εύρος ρύθμισης πίεσης: 5 - 60 psi (0,3 - 4 bar).



ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΕΣ DANFOSS



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ	ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	
KP 1	0,2 - 7,5 3 - 108	0,2 - 4 3 - 58	ΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΧΑΜΗΛΗΣ
KP 5	6 - 32 85 - 465	1,8 - 6 26 - 85	ΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΥΨΗΛΗΣ
KP 15	0,2 - 7,5 3 - 108	0,7 - 4 10 - 58	ΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΧΑΜΗΛΗΣ
	6 - 32 85 - 465	4 fix 58	ΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΥΨΗΛΗΣ
KP 15	0,2 - 7,5 3 - 108	0,7 - 4 10 - 58	ΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΧΑΜΗΛΗΣ
	6 - 32 85 - 465	4 fix 58	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ	ΥΨΗΛΗΣ



ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ DANFOSS

Χρησιμοποιείται για την προστασία του συμπιεστή από ανεπαρκή λίπανση. Διακόπτει αν μετά από 120 δευτερόλεπτα δεν δημιουργηθεί μεταξύ του κάρτερ του συμπιεστή και της αντλίας λαδιού η προκαθορισμένη διαφορά πίεσης.

Η επαναφορά είναι χειροκίνητη (reset)

Εύρος ρύθμισης πίεσης: 5 - 60 psi (0,3 - 4 bar).

